



PASTICHLOR

PASTILLE CHLORÉE DÉSINFECTANTE



- ▶ **Bactéricide selon EN 1276 et EN 13697. Actif sur les souches additionnelles Salmonelles et Listeria.**
- ▶ **Fongicide selon EN 1650 et EN 13697.**
- ▶ **Les pastilles permettent : un dosage précis, un stockage réduit, une utilisation sûre et une distribution efficace.**
- ▶ **Nettoie et désinfecte tout type de locaux, poubelles, sols, sanitaires, etc.**
- ▶ **Utilisée aussi pour le blanchiment du linge blanc.**
- ▶ **Pastille effervescente : se dissout rapidement et totalement sans laisser de résidus solides.**
- ▶ **Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013.**
- ▶ **Facile à utiliser.**

APPLICATION

Dissoudre 1, 2 ou 5 pastilles, selon l'effet recherché, dans 10 l d'eau tiède de préférence. Appliquer la solution sur le support à nettoyer ou à désinfecter. Rincer obligatoirement à l'eau claire s'il s'agit d'une surface alimentaire. Pour le linge blanc, mettre 1 pastille dans le bac de prélavage de la machine. Chaque pastille libère environ 1,48 gr de chlore actif soit environ 148 ppm de chlore dans 10 litres d'eau. 2 pastilles donnent une solution à 0,1 degré chlorométrique dans 10 l d'eau.



CONDITIONS D'EMPLOI

Stocker à l'abri de l'humidité et des sources de chaleur, dans un local frais et ventilé. Ne pas utiliser sur le linge de couleur. Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : pastille ronde et blanche de 3,32 g environ.
Matière active : troclosen sodique, dihydrate (CAS 51580-86-0) à 720 g/kg (soit 448 g de chlore actif par kg) TP02-TP04
Conditionnement : boîte de 500 g contenant 150 pastilles.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Bactéricide	En 1276	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica.	5 min, 20 C°	2 pastilles pour 10 L d'eau
	EN 13697	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica.	5 min, 20 C°	2 pastilles pour 10 L d'eau
Fongicide	EN 1650	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.	15 min, 20 C°	4 pastilles pour 10 L d'eau
	EN 13697	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis.	15 min, 20 C°	4 pastilles pour 10 L d'eau

D1264-0421

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro5** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtement de protection.

